


ATENCIÓN: Schuller recomienda la utilización de balancines suministrados en la instalación de este Plafón-ventilador.


CAUTION: Schuller recommend to use included special screws when installing this ceiling lamp-fan.





MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL


ARTÍCULO/ ITEM: 137263



FUNCIONES/FUNCTIONS

- Ventilador con 3 velocidades / 3 speed fan
- Difusor con cambio de sentido giro/ Fan rotation way changes
- Viento en espiral, gran angulo de acción/ Spiral guide wind, wide angle wind.
- Ventilador silencioso / Quiet fan.
- Lámpara LED. Brillo y tonalidad regulable/ LED lamp. Brightness and light tone adjustable.
- Incluye mando a distancia y APP para smartphone Includes remote control and smartphone APP.
- Incluye Temporizador en la APP Includes Timer in the APP

FUNCIONES POR MANDO A DISTANCIA/ REMOTE CONTROL FUNCTIONS



Para sincronizar el mando con el Plafón-ventilador debe seguir los siguientes pasos:

- 1- Apagar desde el interruptor de pared.
- 2- Encender desde el interruptor de pared y antes de 5 segundos pulsar simultáneamente las teclas de SINCRONIZACIÓN del mando.
- 3- la luz se apagará y encenderá y habrá un pitido, que indica el sincronizado.

To synchronize the control with the Ceiling-fan you must follow the following steps:

- 1- Turn off from the wall switch.
- 2- Turn on from the wall switch and before 5 seconds, simultaneously press the SYNCHRONIZATION keys on the remote.
- 3- the light will turn off and on and there will be a beep, which indicates synchronization.

FUNCIONES DESDE EL INTERRUPTOR DE PARED / FUNCTIONS FROM WALL SWITCH

-ACTIVAR esta función (Si ya está sincronizado el mando): Apague el plafón desde el interruptor de pared. Espere unos segundos y vuelva a encenderlo. Una vez encendido y antes de 5 segundos, pulse simultáneamente los botones de ACTIVACIÓN.

-Para DESACTIVAR las funciones desde el interruptor de pared: Repita la operación ACTIVACIÓN. Volverá a situación INICIO.

-SI NO HA SINCRONIZADO ESTA FUNCIÓN DESDE EL MANDO (Configuración de INICIO): Cada vez que encienda desde interruptor de pared, se encenderá la luz y cambiará en cada encendido la temperatura de luz (3000/4000/6000 K)

-ACTIVATE this function (If the remote control is already synchronized): Turn off the ceiling lamp from the wall switch. Wait a few seconds and turn it on again. Once on before 5 seconds press the ACTIVATION buttons simultaneously.

-To DEACTIVATE the functions from the wall switch: Repeat the ACTIVATION operation. You will return to START status.

-IF YOU HAVE NOT SYNCHRONIZED THIS FUNCTION FROM THE REMOTE CONTROL (START Settings): Each time you turn on from the wall switch, the light will turn on and the light temperature will change at every turn on (3000/4000/6000 K)



FUNCIONES DESDE INTERRUPTOR DE PARED/ WALL SWITCH CONTROL FUNCTIONS

Ya están disponibles las funciones desde el interruptor de pared:

- 1ª pulsación ON: Sólo Luz ON / 1st touch ON: Only light ON
- 1ª pulsación OFF: Sólo Luz OFF / 2nd touch OFF: Only light OFF
- 2ª pulsación ON: Sólo Ventilador ON / 3rd push: Only FAN ON
- 2ª pulsación OFF: Sólo Ventilador OFF / 4th push: Only FAN OFF
- 3ª pulsación ON: Luz y Ventilador ON / 4th push: light and FAN ON
- 3ª pulsación OFF: Luz y Ventilador OFF/ 4th push: light and FAN OFF



APP PARA SMARTPHONE O TABLET (BLUETOOTH)

1- Descargar la aplicación FANLAMP o escanear el código QR adjunto.

Download FANLAMP application or scan the attached QR code.

2- Cambiar el lenguaje a Inglés en el ícono del menú :

3- SINCRONIZAR APP: Con la aplicación abierta encienda el plafón-ventilador desde el interruptor de pared durante 2 segundos. Después pulse el ícono de SINCRONIZADO de la APP. La luz parpadeará y sonará un pitido.

4- la luz se apagará y encenderá, habrá un pitido que indica el sincronizado.

1- Download the FANLAMP application or scan the attached QR code.

2- Change the language to English on icon from menu :

3- SYNCHRONIZE APP: With the application open, turn on the ceiling fan from the wall switch for 2 seconds. Then press the APP SYNCHRONIZED icon. The light will flash and a beep will sound.

4- the light will turn off and on, there will be a beep indicating the synchronized.

FUNCIONES POR APP/ APP CONTROL FUNCTIONS

The figure consists of four screenshots of the FANLAMP app interface, each with corresponding Spanish and English labels explaining its features:

- Screenshot 1 (Top Left):** Shows the main menu with options like Scan, My QR Code, Reset Code, Clear Code, Group Management, Language, and About. It also includes Wind Direction, Timing, and Model controls at the bottom.
- Screenshot 2 (Top Right):** Shows the Synchronization screen. It includes Group management, SINCRONIZACIÓN/SYNCHRONIZE (with icons for Lamp and Fan), Brightness adjustment (Regulación brillo/Brightness adjustment), Light tone selection (Selección tono de luz/Light tone selection with color swatches for Yellow, Sunset, Neutral, Dawn, White), Night light (Luz atenuada/Night light), and Consecutive tone change (Cambio tono consecutivo/Consecutive tone change).
- Screenshot 3 (Bottom Left):** Shows the Fan control screen for the 'A Dormitorio' group. It has a large 'Close' button, a speed slider (Close, Slow, Middle, Fast), and controls for Wind Direction, Timing, and Model.
- Screenshot 4 (Bottom Right):** Shows the Group Management screen. It lists groups A Dormitorio, B Comedor, C, and D, each with edit and delete icons. It includes Create group (+), Name group (Nombrar grupo/Name group), and Delete group (Eliminar grupo/Delete group) buttons.